SPC

Scaldacqua in pompa di calore a basamento

SPC 300 SPC 300S





Indice

1	Introduzione				4
		1.1	Simbo	li utilizzati	4
		1.2	Abbrev	/iazioni	4
		1.3	Genera	alità	5
			1.3.1 1.3.2 1.3.3	Responsabilità del produttore	5
		1.4	Omolo	gazioni	6
			1.4.1 1.4.2 1.4.3	Certificazioni Direttiva 97/23/CE Test di fabbrica	6 6
2	Avvertenze sulla sicur	ezza (e racco	mandazioni	7
		2.1	Avvert	enze sulla sicurezza	7
		2.2	Racco	mandazioni	7
		2.3		a dati di sicurezza: Liquido refrigerant	
			2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10	Identificazione del prodotto Identificazione dei pericoli Composizione / Informazioni sui componenti Primi soccorsi Misure di lotta contro gli incendi In caso di fuoriuscita accidentale Manipolazione Protezione individuale Considerazioni relative allo smaltimento Regolamentazioni	8 8 9 9
3	Descrizione				11
		3.1	Princip	oio di funzionamento	11
		3.2	Pannel	llo di comando	11
			3.2.1 3.2.2 3.2.3	Descrizione dei tasti	12
4	Utilizzo dell'apparecch	nio			15
	• •	4.1	Messa	in funzione dell'apparecchio	15
			4.1.1	Prima messa in servizio	

		4.2	Visua	lizzazione dei valori misurati	15
			4.2.1 4.2.2	Menu misure	
		4.3	Modif	icare le regolazioni	17
			4.3.1 4.3.2	Scelta del modo di funzionamento Programmare un'assenza prolungata	
			4.3.3	(Vacanze)Impostazione della data e dell'ora	
			4.3.4	Modificare un programma orario	
			4.3.5	Modificare i parametri di produzione ACS	
			4.3.6	Ritorno alle regolazioni di fabbrica	22
		4.4	Arres	to dell'impianto	22
		4.5	Prote	zione antigelo	22
5	Controllo e manuten	zione			23
		5.1	Presc	rizioni generali	23
		5.2	Opera	azioni di manutenzione da eseguire	23
			5.2.1	Pulizia della mantellatura	23
6	In caso di cattivo funzionamento				
		6.1	Mess	aggi (Codice di tipo bxx o Exx)	24
			6.1.1	Messaggi (Codice tipo <u>B X X</u>)	
			6.1.2	Messaggi (Codice tipo \overrightarrow{EXX})	
		6.2	Regis	tro storico dei messaggi e dei difetti	26
			6.2.1	Visualizzazione degli errori Err	26
			6.2.2	Visualizzazione dei blocchi bL	27
			6.2.3	Azzeramento dello storico degli errori e dei blocchi	27
7	Dati tecnici				28
		7.1	Dati t	ecnici	28
		,	7.1.1	Caratteristiche dell'apparecchio	
			7.1.1	Caratteristiche dell'apparecono	20
8	Garanzia				29
		8.1	Gene	ralità	29
		8.2	Cond	izioni di garanzia	29

SPC 300 SPC 300S 1. Introduzione

1 Introduzione

1.1 Simboli utilizzati

Nelle presenti istruzioni vengono utilizzati vari livelli di pericolo per attirare l'attenzione su indicazioni particolari. Speriamo in questo modo di garantire la sicurezza dell'utente, evitando qualsiasi problema e assicurando il buon funzionamento dell'apparecchio.



PERICOLO

Segnala un rischio dovuto a situazione pericolosa che potrebbe causare gravi danni e/o ferite alle persone.



AVVERTENZA

Segnala un rischio dovuto a situazione pericolosa che potrebbe causare lievi danni e/o ferite alle persone.



ATTENZIONE

Segnala un rischio di danni materiali.



Segnala un'informazione importante.

Segnala un rinvio ad altre istruzioni o ad altre pagine delle istruzioni.



Prima dell'installazione e della messa in funzione dell'apparecchio, leggere attentamente i manuali in dotazione.

1.2 Abbreviazioni

▶ PdC: Pompa di calore

▶ ACS: Acqua Calda Sanitaria

▶ **BP**: Bassa pressione

▶ AP: Alta pressione

▶ CFC: Clorofluorocarburi

▶ Qpr: Perdite di calore (Dispersioni termiche del bollitore nelle 24 ore)

▶ COP: Coefficiente di performance

▶ HP/HC: Ore di funzionamento / Ore non funzionamento

1. Introduzione SPC 300 SPC 300S

1.3 Generalità

1.3.1. Responsabilità del produttore

I nostri prodotti sono fabbricati nel rispetto dei requisiti delle diverse Direttive Europee applicabili. Sono pertanto forniti con marcatura

(€ e di tutta la documentazione necessaria.

L'interesse per la qualità dei nostri prodotti ci spinge al loro costante miglioramento. Ci riserviamo pertanto il diritto di modificare in qualsiasi momento le caratteristiche indicate nel presente documento.

La nostra responsabilità in qualità di produttore non potrà essere reclamata nei casi seguenti:

- ▶ Mancata osservanza delle istruzioni d'uso dell'apparecchio.
- ▶ Mancata o insufficiente manutenzione dell'apparecchio.
- ▶ Mancato rispetto delle istruzioni d'installazione dell'apparecchio.

1.3.2. Responsabilità dell'installatore

L'installatore si assume la responsabilità dell'installazione e di avvertire il CAT autorizzato di effettuare la prima accensione. Inoltre deve rispettare le seguenti prescrizioni:

- ▶ Leggere e rispettare le prescrizioni riportate nelle istruzioni fornite con l'apparecchio.
- Realizzare l'impianto in conformità alle Vigenti Leggi, Norme e prescrizioni Nazionali e locali.
- ► Fare eseguire la prima messa in funzione da un CAT autorizzato e controllare tutti i punti necessari.
- ▶ Illustrare l'installazione all'utente.
- ▶ Avvertire l'utente circa l'obbligo di controllo e manutenzione dell'apparecchio.
- ▶ Consegnare all'utente tutti i manuali di istruzione.

1.3.3. Responsabilità dell'utente

Per garantire un funzionamento ottimale dell'apparecchio, l'utente deve rispettare le seguenti prescrizioni:

- ▶ Leggere e rispettare le prescrizioni riportate nelle istruzioni fornite con l'apparecchio.
- ▶ Rivolgersi a professionisti qualificati per realizzare l'installazione ed eseguire la prima messa in funzione.
- ▶ Chiedere all'installatore di illustrare l'impianto.
- ▶ Effettuare ispezioni e manutenzioni necessarie da un professionista qualificato.
- ▶ Conservare le istruzioni in buono stato vicino all'apparecchio.

SPC 300 SPC 300S 1. Introduzione

Questo apparecchio non è stato realizzato per essere utilizzato da persone (incluso bambini) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte. Neanche da persone senza esperienza o conoscenze, a meno che loro non possano avvalersi di una persona esperta e/o della lettura delle istruzioni, che preceda l'utilizzo dell'apparecchio.

Per evitare situazioni pericolose, se il cavo di alimentazione è danneggiato la sostituzione deve essere eseguita dal produttore o dal relativo concessionario oppure da personale qualificato.

1.4 Omologazioni

1.4.1. Certificazioni

■ Conformità elettrica / Marcatura CE

Il presente prodotto è conforme alle direttive europee e norme seguenti:

- ▶ 2006/95/CE Direttiva Bassa Tensione Norma interessata: EN 60.335.1.
- ▶ 2004/108/CE Direttiva sulla Compatibilità Elettromagnetica Norma interessata: EN 50.081.1 / EN 50.082.1 / EN 55.014.

1.4.2. Direttiva 97/23/CE

Il presente prodotto è conforme alla direttiva europea 97/23/CE, articolo 3, paragrafo 3 riguardante gli apparecchi in pressione.

1.4.3. Test di fabbrica

Prima di lasciare l'azienda, ogni apparecchio è testato sui seguenti elementi:

- ▶ Tenuta idraulica
- ▶ Tenuta stagna all'aria
- ▶ Sicurezza elettrica.

2 Avvertenze sulla sicurezza e raccomandazioni

2.1 Avvertenze sulla sicurezza



PERICOLO

In caso di emanazione di fumi o di fuga di liquido refrigerante:

- 1. Non utilizzare fiamme libere, non fumare, non azionare contatti o interruttori elettrici (campanelli, luci, motori, ascensori, ecc.).
- 2. Aprire le finestre.
- 3. Spegnere l'apparecchio.
- 4. Evitare qualsiasi contatto con il liquido refrigerante. Rischio di congelamenti.
- 5. Mettersi in contatto con il tecnico incaricato della manutenzione della caldaia.



AVVERTENZA

A seconda delle regolazioni dell'apparecchio:

Non toccare i tubi di collegamento refrigerante a mani nude quando l'apparecchio è in funzione. Rischio di ustione.



ATTENZIONE

- Non lasciare l'apparecchio senza manutenzione. Contattare un professionista qualificato o sottoscrivere un contratto di manutenzione per la manutenzione annuale dell'apparecchio.
- Onde limitare il rischio di ustioni, è obbligatorio installare un miscelatore termostatico sul tubo di mandata acqua calda sanitaria.

2.2 Raccomandazioni



AVVERTENZA

E' autorizzato a intervenire sull'apparecchio e sull'impianto soltanto personale qualificato e che abbia ricevuto l'adeguata formazione.



AVVERTENZA

Prima di qualsiasi intervento, interrompere l'alimentazione dell'apparecchio.

2.3 Scheda dati di sicurezza: Liquido refrigerante R-134a

2.3.1. Identificazione del prodotto

▶ Nome del prodotto: R-134a

2.3.2. Identificazione dei pericoli

- ▶ Effetti nefasti sulla salute:
 - I vapori sono più pesanti dell'aria e possono provocare asfissia per riduzione della quantità di ossigeno.
 - Gas liquefatto: Il contatto con il liquido può provocare congelamento e lesioni oculari gravi.
- Classificazione del prodotto: Questo prodotto non è classificato come "preparato pericoloso" secondo la normativa della Comunità Europea.

2.3.3. Composizione / Informazioni sui componenti

- ▶ Natura chimica: 1,1,1,2-Tetrafluoretano R-134a.
- Componenti che contribuiscono ai pericoli:

Nome della sostanza	Contenuto	Numero del caso	Numero CE	Classificazione	GWP
1,1,1,2-Tetrafluoretano R-134a	100 %	811-97-2	212-377-0		1300

2.3.4. Primi soccorsi

- ► In caso di inalazione: Allontare l'individuo dalla zona contaminata e portarlo all'aria aperta. In caso di malessere: Consultare un medico.
- ▶ In caso di contatto con la pelle: Trattare i congelamenti come delle ustioni. Sciacquare abbondantemente con acqua, non togliere gli indumenti (rischio di adesione alla pelle). In caso di ustioni cutanee, consultare immediatamente un medico.
- ► In caso di contatto con gli occhi: Sciacquare immediatamente con acqua tenendo le palpebre ben aperte (minimo 15 minuti). Consultare immediatamente un oculista.

2.3.5. Misure di lotta contro gli incendi

- Agenti di estinzione adeguati: Tutti gli agenti di estinzione sono utilizzabili.
- Agenti d'estinzione non adeguati: Per quanto ne sappiamo, nessuno. In caso d'incendio nelle vicinanze, utilizzare agenti d'estinzione adatti.
- ▶ Rischi specifici:
 - Aumento della pressione.
 In presenza di aria, si può formare, in determinate condizioni di temperatura e di pressione, una miscela infiammabile
 - Sotto l'azione del calore, si sprigionano vapori tossici e corrosivi.
- ▶ Metodi particolari d'intervento: Raffreddare con acqua nebulizzata le capacità esposte al calore.
- ▶ Protezione degli operatori:
 - Apparecchio di protezione respiratoria isolante autonomo
 - Protezione completa del corpo.

2.3.6. In caso di fuoriuscita accidentale

- ▶ Precauzioni individuali:
 - Evitare il contatto con pelle e occhi
 - Non intervenire senza apparecchi di protezione adeguati
 - Non respirare i vapori
 - Fare evacuare la zona in pericolo
 - Arrestare la fuoriuscita
 - Sopprimere qualsiasi fonte di ignizione
 - Verificare meccanicamente la zona di fuoriuscita (Rischio di asfissia).
- ▶ Pulizia / Decontaminazione: Lasciare evaporare il prodotto residuo.

2.3.7. Manipolazione

- Misure tecniche: Ventilazione.
- Precauzioni da adottare:
 - Divieto di fumare
 - Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche
 - Lavorare in un luogo ben ventilato.

2.3.8. Protezione individuale

- ▶ Protezione respiratoria:
 - In caso di ventilazione insufficiente: Maschera in gomma del tipo AX
 - In spazi confinati: Apparecchio di protezione respiratoria isolante autonomo.

- Protezione delle mani: Guanti di protezione in pelle o gomma nitrile
- Protezione degli occhi: Occhiali di sicurezza con protezioni laterali.
- ▶ Protezione della pelle: Indumenti principalmente in cotone.
- ▶ Igiene industriale: Non bere, mangiare né fumare sul posto di lavoro.

2.3.9. Considerazioni relative allo smaltimento

- ▶ Scarti di prodotto: Consultare il fabbricante o il fornitore per informazioni relative al recupero o al riciclaggio.
- ▶ Imballaggi sporchi: Riutilizzare o riciclare dopo la decontaminazione. Distruggere presso impianti autorizzati.



AVVERTENZA

Lo smaltimento deve avvenire conformemente alle normative locali e nazionali in vigore.

2.3.10. Regolamentazioni

Normativa CE 842/2006: Gas serra fluorurati secondo il protocollo di Kyoto.

3. Descrizione SPC 300 SPC 300S

3 Descrizione

3.1 Principio di funzionamento

Lo scaldacqua in pompa di calore utilizza l'aria ambiente non riscaldato o aria esterna per la preparazione di ACS.

Il circuito frigorifero è un circuito chiuso, in cui il refrigerante R-134a agisce come vettore energetico.


Il calore dell'aria aspirata è ceduto al liquido refrigerante, nello scambiatore alettato, ad una bassa temperatura di evaporazione.

Il liquido refrigerante è aspirato sotto forma di vapore da un compressore che lo porta ad una pressione e una temperatura più elevata e lo invia ad un condensatore. Nel condensatore, il calore sottratto nell'evaporatore e parte dell'energia assorbita del compressore, vengono ceduti all'acqua.

Il fluido refrigerante si espande mediante una valvola di espansione e si raffredda. Il fluido refrigerante può nuovamente sottrarre, nell'evaporatore, il calore contenuto nell'aria aspirata.

3.2 Pannello di comando

3.2.1. Descrizione dei tasti




◀ - ► Tasti di navigazione

MODE Pulsante di selezione delle modalità di funzionamento

MENU Tasto di accesso ai vari menu

SPC 300 SPC 300S 3. Descrizione

Descrizione del display 3.2.2.



•	Quantità di acqua calda sanitaria disponibile (In base al setpoint impostato)		
-€	Impostazione dei parametri		
!	Allarme		
O	Periodo COMFORT attivo o Programmazione orologio		
88:8 8	Visualizzazione della data(giorno:mese) o dell'ora (ora:minuti), a seconda del menu selezionato		
1 2 3 4 5 6 7	Visualizzazione del giorno della settimana (1=lunedì, 2= martedì, ecc.)		
888	Display digitale		
	Numero di bagni disponibili (40 °C)		
Itrs	Quantità d'acqua (litri)		
◄	Ridurre i valori di regolazione		
>	Aumentare i valori di regolazione		
✓	Tasto di conferma		
reset	Ripristinare la regolazione dopo un guasto		
0	Modalità automatica o Modalità comfort		
(0)	Modalità Eco		
₿	Modalità Boost		
days	Modalità Vacanze		
0 + B	Funzione Boost attiva tramite l'ingresso HP/HC		
(0) + B	Funzione Boost attiva tramite l'ingresso HP/HC		
⋒ days + ®	Funzione Boost attiva tramite l'ingresso HP/HC		

■ Indicatore della modalità di produzione ACS

Il display principale indica la modalità di produzione dell'acqua calda sanitaria.

Visualizzazione	Produzione di acqua calda sanitaria	Descrizione
COOMET 6	Pompa di calore	I 2 segmenti del bollitore lampeggiano contemporaneamente quando la produzione di acqua calda sanitaria è garantita dalla pompa di calore
Integrazione elettrica		Il segmento destro del bollitore lampeggia quando la produzione di acqua calda sanitaria è garantita tramite integrazione elettrica
C003483-8	Integrazione idraulica	Il segmento sinistro del bollitore lampeggia quando la produzione di acqua calda sanitaria è garantita tramite integrazione idraulica (Versione S)
		I 2 segmenti del bollitore lampeggiano alternativamente quando la produzione di acqua calda sanitaria è garantita dalla pompa di calore, tramite integrazione elettrica e integrazione idraulica (versione S)


3. Descrizione SPC 300 SPC 300S

■ Indicatore del volume d'acqua disponibile


Durante la produzione di acqua calda sanitaria, il display indica il numero di bagni disponibili e il livello di riempimento del bollitore (quantità di acqua calda disponibile).

- ▶ Il numero di bagni viene calcolato in base ad una temperatura ACS di 40 °C.
- ▶ Il riempimento del bollitore avviene in base alla temperatura di setpoint.

3.2.3. Navigazione nei menù







- 2. Utilizzare i tasti ◀ e ▶ per fare scorrere i menù (Vedi tabella sotto).
- 3. Per accedere al menù selezionato, premere il tasto MODE ().
- 4. Per tornare alla schermata precedente, premere il pulsante **MENU**.
- 5. Per ritornare alla visualizzazione principale, premere una volta sul tasto **MENU**.

Accesso al menù	Menu	Descrizione	Vedere capitolo
1x MENU	SE nS 1	Menu misure	■ "Visualizzazione dei valori misurati", pagina 15
1x ►	CL OC 2	Regolazione di ora e data	Impostazione della data e dell'ora", pagina 18
2x ►	Pr oG 3	Modificare un programma orario	■ "Modificare un programma orario", pagina 19
3x ►	Co un 4	Contatori	Contatori", pagina 16
4x ►	PA rA 5	Parametri di regolazione	■ "Visualizzazione dei valori misurati", pagina 15
5x ►	Er bL 6	Storico dei guasti	Registro storico dei messaggi e dei difetti", pagina 26
6x ►	Co dE 7	Parametri installatore	

SPC 300 SPC 300S 3. Descrizione

4. Utilizzo dell'apparecchio SPC 300 SPC 300S

4 Utilizzo dell'apparecchio

4.1 Messa in funzione dell'apparecchio

4.1.1. Prima messa in servizio



ATTENZIONE

La prima messa in servizio deve essere effettuata soltanto da un professionista qualificato.

Effettuare le operazioni di messa in funzione nell'ordine seguente:


- 1. Collegare alla rete.
- Verificare che nessun codice errore o messaggio compaia sul display.
 - La temperatura di setpoint dell'acqua calda sanitaria è impostata su 55 °C in modalità comfort.
- Selezionare la modalità operativa Boost.
 Vedere capitolo: "Scelta del modo di funzionamento", pagina 17
- 4. In presenza di una richiesta di produzione di ACS, il compressore si avvia dopo 120 secondi.

4.2 Visualizzazione dei valori misurati

4.2.1. Menu misure

- Premere una volta il tasto MENU. Verrà visualizzato il menù SE nS 1.
- 2. Premere il tasto **MODE√** per accedere al menu Misure. Viene visualizzato il parametro **SE 01**.

SPC 300 SPC 300S 4. Utilizzo dell'apparecchio




3. Utilizzare i tasti ◀ e ▶ per passare da una misura all'altra.


Parametri		Descrizione	Unità	
5.E.	8 1	Sonda di temperatura ACS superiore	°C	
5. E.	02	Sonda di temperatura ACS centrale	°C	
5.E.	03	Sonda di temperatura ACS inferiore	°C	
5.E.	84	Sensore della temperatura ambiente	°C	
<u>S.E.</u>	05	Sonda di temperatura dell'evaporatore		
<u>S.E.</u>	08	Tariffe elettriche:		
		▶ HP1: Ore di funzionamento		
		► HC0: Ore non funzionamento		
<u>5.</u> E	<u>5. u</u>	Stato - Sub-stato operativo della sequenza di regolazione		
<u>5.P.</u>	1	Setpoint integrazione	°C	
<u>5.P.</u>	2	Setpoint compressore	°C	

4.2.2. Contatori

■ Visualizzare i contatori

- Premere una volta il tasto MENU. Verrà visualizzato il menù SE nS 1.
- 2. Premere 3 volte il tasto ▶. Verrà visualizzato il menù Co un 4.
- 3. Premere il tasto **MODE** ✓ per accedere al menu Contatori. Il numero del contatore è riportato sul lato destro della visualizzazione.





- 4. Utilizzare i tasti ◀ e ▶ per passare da un contatore all'altro (Vedi tabella sotto).
- 5. Per uscire da questo menù premere il tasto MODE ✓.
- 6. Per ritornare alla schermata principale, premere il tasto MENU.


C003210-B

Contatore	Descrizione	Unità
1	Energia elettrica totale consumata per la produzione ACS	kWh
2	Energia elettrica consumata dal compressore durante le ultime 24 ore Il contatore viene azzerato ogni giorno alle ore 00:00	kWh
3	Energia elettrica consumata dall'integrazione elettrica durante le ultime 24 ore Il contatore viene azzerato ogni giorno alle ore 00:00	kWh

Contatore	Descrizione	Unità
4	Numero ore di funzionamento dell'integrazione idraulica	h
5	Numero ore di accensione	h
6	Potenza istantanea	W

■ Azzerare i contatori

- Premere una volta il tasto MENU. Verrà visualizzato il menù SE nS 1.
- 2. Premere 3 volte il tasto ▶. Verrà visualizzato il menù Co un 4.
- 3. Utilizzare i tasti **◄** e **▶** per passare da un contatore all'altro.
- 4. Confermare con il tasto MODE ✓.
- 5. Per ritornare alla schermata principale, premere il tasto **MENU**.




4.3 Modificare le regolazioni

4.3.1. Scelta del modo di funzionamento


La modalità operativa è indicata sul display principale.

1. Per cambiare modalità operativa, premere più volte il tasto **MODE**, fino a far apparire sul display il simbolo corrispondente alla modalità operativa desiderata.




Visualizzazione	Modo di funzionamento	Descrizione
•	Automatica o Modalità Comfort	Programma comfort attivo La produzione di acqua calda sanitaria è garantita dalla pompa di calore e, se necessario, tramite integrazione elettrica (+). Se la produzione di acqua calda sanitaria non viene soddisfatta dal compressore al termine di una temporizzazione modificabile (regolazione di fabbrica: 5 ore - Parametro P23), vengono avviate le integrazioni.
(0)	Eco	Programma ridotto attivo. La produzione di acqua calda sanitaria è unicamente garantita dalla pompa di calore. Dopo l'arresto del compressore, è possibile che la visualizzazione della quantità d'acqua calda sanitaria disponibile non sia completa ().
(B)	Boost	Marcia forzata attiva La produzione di acqua calda sanitaria è contemporaneamente garantita dalla pompa di calore e dall'integrazione elettrica per un lasso di tempo modificabile (regolazione di fabbrica: 6 ore).
(II) days	Vacanze	Periodo di vacanze Arresto della produzione di acqua calda sanitaria. La temperatura dell'acqua calda sanitaria è mantenuta a 10 °C.

4.3.2. Programmare un'assenza prolungata (Vacanze)



1. Premere 4 volte il tasto MODE. Appare il simbolo (i) days.



Durante questo lasso di tempo, la produzione di ACS è interrotta. La temperatura dell'acqua calda sanitaria è mantenuta a 10 °C.

3. Confermare con il tasto **MODE** ✓.




Il numero di giorni di vacanze si decrementa di un'unità ogni sera alle 00:00.

4.3.3. Impostazione della data e dell'ora


■ Regolazione di ora e data


Per regolare l'ora e la data, procedere nel modo seguente:

- Premere una volta il tasto MENU. Verrà visualizzato il menù SE nS 1
- Premere una volta il tasto ▶. Verrà visualizzato il menù CL OC
- 3. Premere il tasto **MODE √** per accedere al menu Ore. Le ore lampeggiano.



Utilizzo dell'apparecchio





- 5. Confermare con il tasto **MODE** ✓. I minuti lampeggiano.
- 6. Impostare i minuti mediante i tasti ◀ e ▶.
- 7. Confermare con il tasto **MODE** ✓.

8. Procedere nello stesso modo per impostare il giorno, il mese e l'anno.

- 9. Confermare con il tasto **MODE** ✓.
- 10.Per uscire da questo menù premere il tasto **MODE** ✓.
- 11.Per ritornare alla schermata principale, premere il tasto MENU.

C003207-C

■ Commutazione automatica all'orario estivo

Il regolatore si programma in anticipo, per passare automaticamente all'ora estiva l'ultima domenica di marzo ed all'ora invernale l'ultima domenica di ottobre.

Per modificare questo parametro, fare riferimento al capitolo Modificare i parametri di produzione ACS", pagina 20.


4.3.4. Modificare un programma orario




- La programmazione oraria può essere la stessa per tutti i giorni della settimana oppure diversa a seconda del giorno della settimana.
- È possibile programmare fino ad un massimo di 3 periodi comfort per ogni giorno della settimana; ogni periodo è definito da un'ora di inizio (►)X e un'ora di fine (►)X.
- Le ore sono suddivise in fasce di mezz'ora.
- Per un migliore comfort, la durata del periodo deve essere superiore a 6 ore.
- ➤ Taratura di fabbrica: dalle 23:00 alle 07:00 Tutti i giorni della settimana.




2. Premere 2 volte il tasto ▶. Verrà visualizzato il menù **Pr oG 3**.



SPC 300 SPC 300S 4. Utilizzo dell'apparecchio






Premere il tasto MODE ✓ per accedere a questo menu.
 Tutti i numeri dei giorni della settimana lampeggiano (1 =Lunedi, ..., 7 = Domenica).

- 4. Per avere una programmazione oraria identica per tutti i giorni della settimana, premere il tasto **MODE** ✓.
 - Per avere una programmazione oraria diversa a seconda del giorno della settimana, premere i tasti ◀ e ▶ per selezionare il giorno il cui programma deve essere modificato. Confermare con il tasto MODE ✓.

Viene visualizzata l'ora di inizio del primo periodo ([h]]).

- 5. Premere sul tasto **MODE √**. L'ora **□**. I lampeggia.
- 6. Impostare la nuova ora di inizio tramite i tasti ◀ e ▶.
- 7. Confermare con il tasto **MODE** ✓. Viene visualizzata l'ora di fine del primo periodo ([万]万).



C003209-B

8. Impostare la nuova ora di fine mediante i tasti ◀ e ▶.

- 9. Confermare con il tasto **MODE** ✓. Viene visualizzata l'ora di inizio del secondo periodo (☐☐).
- 10. Programmare le ore di inizio e di fine del secondo e terzo periodo, ripetendo le operazioni da 5 a 9.

Ь. 1	Ora di inizio - periodo 1
E. 2	Ora di fine - periodo 1
<i>b.</i> 3	Ora di inizio - periodo 2
E. 4	Ora di fine - periodo 2
<i>b.</i> 5	Ora di inizio - periodo 3
E. 8	Ora di fine - periodo 3

11.Per non utilizzare un periodo comfort, premere il tasto MODE ✓ qando viene visualizzata l'ora di inizio periodo.

La visualizzazione dell'ora passa a [7] [7] [7].


Quando l'ora di inizio periodo viene riportata su $\boxed{\underline{a} \not F \not F}$, l'ora di fine periodo passa automaticamente a $\boxed{\underline{a} \not F \not F}$.

12. Per uscire da questo menù premere il tasto MENU.


4.3.5. Modificare i parametri di produzione ACS

- Premere una volta il tasto MENU. Verrà visualizzato il menù SE nS 1.
- Premere 4 volte il tasto ▶. Verrà visualizzato il menù PA rA 5.

4. Utilizzo dell'apparecchio SPC 300 SPC 300S



3. Premere il tasto **MODE ✓** per accedere a questo menu. Viene visualizzato il parametro [P] [-].




- 4. Utilizzare i tasti **◄** e **▶** per passare da um parametro all'altro.
- 5. Per modificare un parametro, premere il tasto **MODE** ✓.
- 6. Impostare il valore desiderato mediante i tasti ◀ o ▶.
- 7. Confermare con il tasto **MODE** ✓.

Parametri		Descrizione	Campo di regolazione	Taratura di fabbrica
<i>P.</i>	0 1	Setpoint ACS in modalità Auto	Da 40 a 70°C	55 °C
<i>P.</i>	02	Setpoint ACS in modalità Eco	Da 40 a 65°C	55 °C
P .	<i>8</i> 4	Scelta della modalità del periodo Comfort dell'ACS:	0 - 6	0
		• 0 = Utilizzare i programmi orari.		
		 1 = Utilizzare l'input informazione tariffa elettrica. Permette di sapere se la produzione di acqua calda sanitaria è autorizzata o meno (HP1 = non autorizzata => Contatto chiuso, HC0 = autorizzata => Contatto aperto). 		
		2 = Utilizzare l'input informazione tariffa elettrica. Permette di sapere se la produzione di acqua calda sanitaria è autorizzata o meno (HP1 = non autorizzata => Contatto aperto, HC0 = autorizzata => Contatto chiuso).		
		3 = Utilizzare i programmi orari. Lo stato dell'ingresso Informazione tariffazione elettrica permette di attivare la funzione Boost con il solo compressore (HP1 = Boost disattivato => Contatto chiuso, HC0 = Boost attivato => Contatto aperto).		
		▶ 4 = Lo stato dell'ingresso Informazione tariffazione elettrica permette di attivare la funzione Boost con il solo compressore (HP1 = Boost attivato => Contatto aperto, HC0 = Boost disattivato => Contatto chiuso).		
		▶ 5 = Lo stato dell'ingresso Informazione tariffazione elettrica permette di attivare la funzione Boost con compressore e integrazione (HP1 = Boost disattivato => Contatto chiuso, HC0 = Boost attivato => Contatto aperto).		
		▶ 6 = Lo stato dell'ingresso Informazione tariffazione elettrica permette di attivare la funzione Boost con compressore e integrazione (HP1 = Boost attivato => Contatto aperto, HC0 = Boost disattivato => Contatto chiuso).		
<i>P.</i>	06	Passaggio automatico all'ora legale (l'ultima domenica di marzo) e all'ora solare (ultima domenica di ottobre):	0 - 1	1
		 0 = Funzione non attiva (per i paesi in cui il cambio dell'ora avviene in date diverse o non è in vigore) 		
		1 = Funzione attiva		
<i>P.</i>	ר פ	Setpoint ACS in modalità Boost	Da 40 a 70°C	62 °C

SPC 300 SPC 300S 4. Utilizzo dell'apparecchio

4.3.6. Ritorno alle regolazioni di fabbrica



Premere (contemporaneamente) i tasti ◀ e ▶ per 5 secondi.
 Verrà visualizzato il menù rSt.

2. Premere il tasto **MODE** ✓ per effettuare il RESET TOTALE di tutti i parametri.

4.4 Arresto dell'impianto



ATTENZIONE

Evitare di spegnere l'apparecchio per garantire la protezione anticorrosione. La protezione antigelo dell'apparecchio rimane attiva.

4.5 Protezione antigelo

In caso di assenza prolungata (vacanze), programmare il relativo numero di giorni. La temperatura dell'acqua contenuta nel bollitore viene mantenuta a 10 °C.

Vedere capitolo "Programmare un'assenza prolungata (Vacanze)", pagina 18

5. Controllo e manutenzione SPC 300 SPC 300S

5 Controllo e manutenzione

5.1 Prescrizioni generali




ATTENZIONE

L'installazione e la manutenzione dell'apparecchio devono essere effettuati da un professionista qualificato in conformità con i testi normativi e le norme della tecnica in vigore.

Le operazioni di manutenzione sono importanti per i seguenti motivi:

- ▶ Garantire prestazioni ottimali
- ▶ Prolungare la durata di vita del materiale
- ► Fornire un impianto in grado di garantire nel tempo il migliore comfort.

5.2 Operazioni di manutenzione da eseguire



5.2.1. Pulizia della mantellatura

- Pulire l'esterno dell'apparecchio con un panno umido e acqua saponata.
- ▶ Pulire la griglia di ventilazione mediante un pennello a setole lunghe.

6 In caso di cattivo funzionamento

6.1 Messaggi (Codice di tipo bxx o Exx)

6.1.1. Messaggi (Codice tipo **b. X X**)

In caso di anomalia, il quadro di comando mostra un messaggio e relativo codice.


- Attenzione al codice visualizzato.
 Il codice è importante per individuare la corretta anomalia e per un'eventuale assistenza tecnica.
- 2. Scollegare e ricollegare il cavo di rete. L'apparecchio riparte soltanto una volta ripristinata l'anomalia.
- 3. Se il codice viene nuovamente visualizzato, risolvere il problema seguendo le istruzioni nella tabella seguente:

Codice	Descrizione	Verifica / soluzione		
600	Errore dei parametri della scheda elettronica PCU	Resettare i parametri. Vedere capitolo: "Ritorno alle regolazioni di fabbrica", pagina 22.		
ЬСІ	Allarme del pressostato Nota bene: La produzione di ACS è garantita tramite integrazione (se autorizzata)	Contattare il tecnico che si occupa della manutenzione dell'apparecchio.		
<i>602</i>	Temperatura massima ACS superata Nota bene: La produzione di ACS non è garantita (né dal compressore né dall'integrazione)	Contattare il tecnico che si occupa della manutenzione dell'apparecchio.		
603	La temperatura ambiente è superiore a 35 °C. Il compressore non rientra nel suo campo operativo. Nota bene: La produzione di ACS è garantita tramite integrazione (se autorizzata).	 Modificare i parametri in base alle istruzioni contenute nel manuale. Il compressore provvederà alla produzione ACS non appena la temperatura ambiente sarà inferiore a 35 		
804	La temperatura ambiente è inferiore a -5 °C. Nota bene: La produzione di ACS è garantita tramite integrazione (se autorizzata).	 °C. Modificare i parametri in base alle istruzioni contenute nel manuale. Il compressore provvederà alla produzione ACS non 		
625	La sonda di temperatura ACS inferiore è in cortocircuito	 appena la temperatura ambiente supererà -5 °C. Contattare il tecnico che si occupa della manutenzione dell'apparecchio. 		
ь26	La sonda di temperatura ACS inferiore è interrotta	Contattare il tecnico che si occupa della manutenzione dell'apparecchio.		
627	La sonda di temperatura ACS superiore è in cortocircuito	Contattare il tecnico che si occupa della manutenzione dell'apparecchio.		
628	La sonda di temperatura ACS superiore è interrotta	Contattare il tecnico che si occupa della manutenzione dell'apparecchio.		

Codice	Descrizione	Verifica / soluzione		
632	L'anodo a corrente imposta è in circuito aperto.	 Contattare il tecnico che si occupa della manutenzione dell'apparecchio. 		
ь 3 3	L'anodo a corrente imposta è in corto circuito.	 Contattare il tecnico che si occupa della manutenzione dell'apparecchio. 		
	Errore di misura sulle sonde di temperatura ACS. Nota:	Contattare il tecnico che si occupa della manutenzione dell'apparecchio.		
	 Questo messaggio compare solo durante la prima messa in funzione. 			
	Questo messaggio scompare dopo 10 minuti oppure premendo il tasto ✓.			

Se le cause del blocco permangono anche dopo vari tentativi di avviamento automatico, l'apparecchio passa in modalità bloccaggio (o guasto).

6.1.2. Messaggi (Codice tipo **E** X X)




- 1. Il display indica:
 - Il simbolo (!)
 - Il simbolo reset
 - Il codice di errore (per esempio **[2]0[2**).
- 2. Dopo avere riparato il guasto, premere per 2 secondi il tasto **reset**. Se il codice di errore non scompare, ricercare la causa nella tabella degli errori e adottare la soluzione elencata.

Codice	Descrizione		Verifica / soluzione		
E.00	L'unità di stoccaggio dei parametri della scheda elettronica PCU è difettosa	•	Contattare il tecnico che si occupa della manutenzione dell'apparecchio.		
E.O. 1	La sonda di temperatura ACS centrale è in cortocircuito Nota bene: La produzione ACS non è garantita	•	Contattare il tecnico che si occupa della manutenzione dell'apparecchio.		
E.02	La sonda di temperatura ACS centrale è interrotta Nota bene: La produzione ACS non è garantita	•	Contattare il tecnico che si occupa della manutenzione dell'apparecchio.		
E.D.4	La sonda di temperatura ambiente è in cortocircuito Nota bene: La produzione di ACS è garantita tramite integrazione (se autorizzata)	•	Contattare il tecnico che si occupa della manutenzione dell'apparecchio.		
E.05	La sonda di temperatura ambiente è interrotta Nota bene: La produzione di ACS è garantita tramite integrazione (se autorizzata)	•	Contattare il tecnico che si occupa della manutenzione dell'apparecchio.		
E.08	La sonda di temperatura dell'evaporatore è in cortocircuito Nota bene: La produzione di ACS è garantita tramite integrazione (se autorizzata)	•	Contattare il tecnico che si occupa della manutenzione dell'apparecchio.		
E.0 7	La sonda di temperatura dell'evaporatore è interrotta Nota bene: La produzione di ACS è garantita tramite integrazione (se autorizzata)	>	Contattare il tecnico che si occupa della manutenzione dell'apparecchio.		


Codice	Descrizione	Verifica / soluzione		
E.08	Malfunzionamento della funzione di sbrinamento Nota bene: La produzione di ACS è garantita tramite integrazione (se autorizzata)	•	Contattare il tecnico che si occupa della manutenzione dell'apparecchio.	
E.09	L'allarme del pressostato di bassa pressione è attivo da oltre 120 secondi Nota bene: La produzione di ACS è garantita tramite integrazione (se autorizzata)	•	Contattare il tecnico che si occupa della manutenzione dell'apparecchio.	
E. 10	L'allarme del pressostato di bassa pressione è scattato più di 3 volte nel corso delle ultime 24 ore Nota bene: La produzione di ACS è garantita tramite integrazione (se autorizzata)	•	Contattare il tecnico che si occupa della manutenzione dell'apparecchio.	

6.2 Registro storico dei messaggi e dei difetti



Il menu **Er bL 6** permette di consultare gli ultimi 16 messaggi e gli ultimi 16 difetti visualizzati dal quadro di comando.


- Premere una volta il tasto MENU. Verrà visualizzato il menù SE nS 1
- 2. Premere 5 volte il tasto ▶. Verrà visualizzato il menù Er bL 6.



3. Premere il tasto **MODE** ✓ per accedere a questo menu.

Accesso al menù	Menu	Descrizione
1x ▶	Err	Storico degli errori
2x ▶	bL	Storico dei blocchi
3x ▶	CLr	Azzeramento dello storico degli errori e dei blocchi

- 4. Compare il menu **Er r** con il numero di errori verificatisi.
- 5. Per tornare alla schermata precedente, premere il pulsante **MENU**.



6.2.1. Visualizzazione degli errori Err


- 1. Quando compare il menu **Err**, premere il tasto **MODE** ✓.
- 2. Compare il codice FXX dell'ultimo errore verificatosi, insieme all'ora e alla data alternate.
- 3. Premere il tasto **MODE** (✓) per accedere ai dettagli dell'errore.
 - Utilizzare i tasti **◄** e **▶** per percorrere la lista degli errori.
 - Utilizzare il tasto MENU per ritornare all'elenco degli errori.

6.2.2. Visualizzazione dei blocchi bL

- 1. Quando compare il menu **bL**, premere il tasto **MODE** ✓.
- 2. Compare il codice **BXX** dell'ultimo blocco che si è verificato, insieme all'ora e alla data alternate.
- 3. Premere il tasto **MODE** (✓) per visualizzare i dettagli del blocco.
 - Utilizzare i tasti ◀ e ▶ per fare scorrere l'elenco dei blocchi.
 - Utilizzare il tasto **MENU** per ritornare all'elenco dei blocchi.

6.2.3. Azzeramento dello storico degli errori e dei blocchi

- Quando compare il menu Er bL, premere il tasto MODE √.
- 2. Lo storico degli errori e dei blocchi viene azzerato.



SPC 300 SPC 300S 7. Dati tecnici

7 Dati tecnici

7.1 Dati tecnici

7.1.1. Caratteristiche dell'apparecchio

Modello		SPC 300	SPC 300S	
Capacità	litri	270	265	
Potenza (PdC) a 15 °C Aria	W	1700	1700	
Potenza elettrica assorbita (PdC)	W	500	500	
COP ⁽¹⁾		3.7	3.6	
COP (2)		2.94	2.75	
Potenza resistenza elettrica	W	1600	1600	
Pressione di esercizio	bar	10	10	
Tensione di alimentazione	V	230	230	
Disgiuntore	Α	16	16	
Superficie dello scambiatore	m ²	-	1.00	
Portata continua a ΔT = 35 K ^{(3) (4)}	litri/h	-	955.6	
Portata su 10 minuti con ΔT = 30 K (3)	l/10 min.	-	420	
Tempo di riscaldamento (15-51 °C) ⁽¹⁾	Ore	7	7	
Qpr ⁽¹⁾	kWh/24 h	0.67	0.75	
V40 ⁽¹⁾	litri	357	358	
Vmax ⁽²⁾	litri	388	383	
Pes ⁽²⁾	W	34	36	
Portata d'aria	m ³ /h	385	385	
Pressione aria disponibile	Pa	50	50	
Lunghezza massima del collegamento aria \varnothing 160 mm ⁽⁵⁾	m	10	10	
Lunghezza massima del collegamento aria \varnothing 200 mm ⁽⁵⁾	m	20	20	
Liquido refrigerante R134a	kg	1.45	1.45	
Peso (a vuoto)	kg	105	123	

⁽¹⁾ Valore ottenuto con una temperatura dell'aria di 15 °C e un'umidità relativa del 70. Temperatura d'ingresso dell'acqua a 15 °C secondo la norma EN255-3.

⁽²⁾ Valore ottenuto con una temperatura dell'aria di 7 °C e una temperatura di ingresso acqua di 10 °C, secondo EN16147, in base al capitolato d'oneri LCIE N°103-15/B:2011

⁽³⁾ Ingresso acqua fredda sanitaria a 10°C - Temperatura ingresso primario a 80°C

⁽⁴⁾ Potenza: 34.1 kW

⁽⁵⁾ Il montaggio di una guaina sull'aspirazione e sulla mandata della pompa di calore riduce le prestazioni di quest'ultima

8. Garanzia SPC 300 SPC 300S

8 Garanzia

8.1 Generalità

La ringraziamo per la fiducia che ci ha dimostrato acquistando uno dei nostri apparecchi.

Ci permettiamo di richiamare la Sua attenzione sulle qualità primarie dell'apparecchio, che resteranno costanti nel tempo, se la manutenzione sarà effettuata regolarmente.

Resta inteso che il Suo installatore e tutto il nostro staff sono a Sua disposizione.

8.2 Condizioni di garanzia

Le seguenti disposizioni non escludono il beneficio di legge eventuale a favore dell'acquirente derivante dalle disposizioni in materia di vizi occulti in vigore nello stato dell'acquirente.

Le condizioni di garanzia dell'apparecchio da Lei acquistato coprono qualunque difetto di fabbricazione a partire dalla data d'acquisto riportata sulla fattura originale rilasciata dall'installatore.

Le condizioni di garanzia sono indicate nel certificato a corredo dell'apparecchio.

Come produttori, non ci assumiamo alcuna responsabilità in caso di cattivo uso dell'apparecchio, di mancanza o insufficiente manutenzione dello stesso, o installazione scorretta (spetta a Lei, a questo proposito, assicurarsi che le operazioni di installazione e manutenzione siano eseguite rispettivamente da un installatore professionista e da un Centro Assistenza Tecnico Autorizzato).

In particolare, non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni materiali, perdite non materiali o incidenti a persone conseguenti a un'installazione non conforme:

- alle disposizioni legali e normative previste dalle leggi vigenti sia nazionali che regolamenti delle autorità locali,
- ▶ ai nostri manuali tecnici, alle prescrizioni d'installazione e manutenzione come previsto dalle vigenti normative.

La garanzia contrattuale non copre la sostituzione o la riparazione di pezzi soggetti a normale usura o danneggiati a causa di un uso errato, di interventi di terzi non qualificati, di mancanza o insufficienza di controllo e manutenzione, di alimentazione elettrica non conforme e di impiego di combustibili non adatti o di scarsa qualità.

I sottogruppi, quali motori, pompe, valvole elettriche, ecc..., sono garantiti solo se non sono mai stati smontati.

Restano impregiudicati i diritti stabiliti dalla direttiva europea 99/44/ CEE, recepita con decreto legislativo n.24 del 2 febbraio 2002 pubblicato sulla G.U. n. 57 dell'8 marzo 2002.

SPC 300 SPC 300S 8. Garanzia



L'elenco contenente gli indirizzi ed i numeri telefonici dei CAT autorizzati BAXI S.p.A. è disponibile:

- contattando il nostro SERVIZIO CLIENTI allo 0424/517.800;
- · consultando il sito internet www.baxi.it alla sezione Servizio Clienti.

© Premessa

Tutte le informazioni tecniche contenute nelle presenti istruzioni, nonché i disegni e schemi elettrici, sono di nostra proprietà e non possono essere riprodotti previa nostra autorizzazione scritta.

16/04/2013



Baxi S.p.A. Via Trozzetti, 20 36064 Bassano del Grappa (VI) - Italia Tel. 0424 517111 - Telefax 0424 38089